

Shakers-parleurs taille 1

ø 4,5 cm

~~10,90 €~~ Pas noté

7,80 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Bois et double peau

Mode d'emploi : secouez le shaker tout en appuyant puis en relachant la pression du pouce sur la peau pour obtenir 2 sons.

(ø 4,5 cm)