

## Clavier Casio SA-51





Facile et ludique : le choix idéal pour votre premier clavier Un boîtier compact doté de magnifiques tonalités, rythmes et fonctions

32 mini-touches

Son ton précis le rend idéal pour les répétitions de chorale et de chant a cappella

~~74,20 €~~ Pas noté

74,20 €

[Poser une question sur ce produit](#)

## Description du produit

**Les petites mains jouent facilement grâce aux 32 mini-touches**

100 tonalités intégrées de haute qualité couvrant une large gamme d'instruments, dont le piano, les instruments à vent, les percussions et bien d'autres, issues d'échantillons d'instruments acoustiques Appuyez sur les boutons de tonalité pour sélectionner directement les sons de piano, de trompette ou de tambour

50 schémas rythmiques de différents genres, notamment la pop, la ballade, la dance music et bien plus encore

10 chansons intégrées à écouter en même temps que vous jouez ou à couper pour jouer sans la mélodie

# COMMANDE INTERNET

---

Chansons : Ode to Joy, Little Brown Jug, Minuet in G major, Twinkle, Twinkle Little Star, Yankee Doodle, The Nutcracker, Greensleeves, Jingle Bells, Silent Night, Joy to the World

Fonctions de performance utiles

Décalage d'octave : réglez la hauteur des notes au niveau des octaves pour couvrir un large éventail de registres

Accordage : réglez l'accord par incréments de 1 Hz en fonction des autres instruments ou voix

Transposition : haussez ou baissez les notes par demi-tons

Métronome : utile pour maintenir un rythme constant pendant que vous jouez

Réglage du tempo : modifiez le tempo du rythme et du métronome en fonction de la musique

Réverbération : ajoute un effet d'écho au son, ce qui confère des expressions musicales plus variées

Polyphonie de 32 notes maximum : les touches produisent un son uniforme lorsque de nombreuses autres notes sont jouées en même temps

Écran LCD : retrouvez toutes les informations utiles au même endroit

**Boîtier portable de 446 mm x 208 mm x 51 mm**

**Alimentation par piles ou par adaptateur secteur (piles et adaptateur secteur vendus séparément)**

## Prises écouteurs/casque (mini jack stéréo)

- **Effets**

Réverbération (Activé/Désactivé)

- **Décalage d'octave**

-1 octave ~ 0 ~ +1 octave

- **Transposition**

-12 demi-tons ~ 0 ~ +12 demi-tons

- **Contrôle de l'accordage**

A4 = 416?440?465 Hz

- **Métronome**

Son du rythme : Désactivé, de 1 à 9 (mesures), plage de réglage du tempo : 20 à 255

- **Affichage à cristaux liquides**

Oui Type : Matrice de points

# COMMANDE INTERNET

---